



## **Порядок подключения к внутренним локальным сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр».**

### **1. Общие положения.**

1.1. Выставочный комплекс «Тимирязев Центр» оказывает услуги по организации и проведению выставок, ярмарок, а также вневыставочных мероприятий - конгрессов, симпозиумов и конференций, развлекательных и иных мероприятий. Главная цель Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» заключается в максимальном развитии отечественной промышленности, сельского хозяйства и во всевозможном содействии предпринимательской деятельности российских компаний.

1.2. Подключение к внутренним локальным сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» осуществляется в СТРОГОМ соответствии с утвержденными «Правилами участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

<https://texpo.ru/upload/iblock/23c/z2hapse9qaz74hl3gahbkn24w0vcp931.pdf>

1.3. Настоящий Порядок подключения к внутренним локальным сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» обязателен для всех Организаторов/операторов (Заказчиков), Участников (в т.ч. Экспонентов, Застройщиков и иных подрядчиков) Мероприятий и является неотъемлемой частью «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

1.4. Доведение требований, содержащихся в настоящем Порядке подключения к внутренним локальным сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр», до сведения Экспонентов, сотрудников (персонала) Застройщика и иных подрядных организаций Мероприятий, а также контроль за их исполнением возлагается на Организатора/оператора Мероприятия (Заказчика), ответственных (уполномоченных) представителей Застройщика и иных подрядных организаций Мероприятия.

1.5. Любое подключение/отключение к внутренним локальным сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» осуществляется только уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций.

### **2. Подключение к электрическим сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр».**

2.1. Подключение/отключение к электрическим сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» для Экспонентов, Застройщиков и иных подрядных организаций, прошедших аккредитацию, осуществляется СТРОГО в соответствии с пп. 10,11 Приложения №1 к «Правилам участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

2.2. Подключение к электрическим сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» осуществляется только уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций.

2.3. Для подключения/отключения к электрическим сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» необходимо обратиться к уполномоченным сотрудникам:

- Инженерная служба комплекса (ООО «РАНФОРТ»)

+7 989 201 57 33

- Технический контроль (ООО «АРТКАПИТАЛ»)

+7 980 121 12 80

2.4. Перед началом монтажа совместно с уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций необходимо определить места (точки доступа) предоставления электроэнергии в соответствии с заявленной мощностью.

2.5. Во время монтажа до полной готовности выставочной экспозиции, стенда, любых возводимых временных конструкций, элементов художественного оформления и т. п., прошедших аккредитацию, для Экспонентов, Застройщиков и иных подрядных организаций осуществляется временное подключение к электрическим сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» мощностью 220В.

2.6. Временное подключение может быть использовано ТОЛЬКО для обеспечения работы оборудования и электроинструмента, необходимого для проведения монтажных/демонтажных работ. Письмо с перечнем оборудования и электроинструмента, необходимого для монтажа/демонтажа является неотъемлемой частью аккредитационной документации.

2.7. Окончательное подключение выставочной экспозиции, стенда, любых возводимых временных конструкций, элементов художественного оформления и т. п., прошедших аккредитацию, осуществляется уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций после завершения всех строительных и монтажных работ. При окончательном подключении в обязательном порядке проводится замер сопротивления изоляции подключаемой электрической схемы.

2.8. Монтаж вводного силового кабеля от технологического люка до электрического щита в кабель-канал осуществляет Застройщик и/или иные подрядные организации.

2.9. При необходимости, для проверки работоспособности и технического состояния локальных электрических сетей возводимых конструкций, допускается временное подключение выставочной экспозиции, стенда, любых возводимых временных конструкций, элементов художественного оформления и т. п.

2.10. Временное подключение с целью проверки выставочной экспозиции, стенда, любых возводимых временных конструкций, элементов художественного оформления и т. п. осуществляется только уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций.

2.11. Отключение от электрических сетей Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» во время демонтажа производится только уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций.

2.12. Любое самостоятельное/несанкционированное подключение/ отключение к электрическим сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» запрещено. В случае любого самостоятельного/несанкционированного подключения уполномоченная служба Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» налагает штраф.

### **3. Подключение к проводным интернет-сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр».**

3.1. Подключение/отключение к интернет-сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» для Экспонентов, Застройщиков и иных подрядных организаций, прошедших аккредитацию, осуществляется СТРОГО в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Подключение к интернет-сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» осуществляется с момента начала монтажа в соответствии с ранее поданной заявкой Заказчиком на точку и место подключения.

3.3. Для подключения/отключения интернет-сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» необходимо обратиться к уполномоченным сотрудникам:

- IT-подключения

+7 926 123 42 35

3.4. Сетевой кабель (витая пара) должен быть проведен в технологический люк комплекса заблаговременно, до начала проведения работ по застройке стенда. Сетевой кабель может быть предоставлен службами комплекса.

3.5. Монтаж вводного сетевого кабеля (витой пары) от технологического люка до точки вывода на стенде в кабель-канал осуществляет Застройщик и/или иные подрядные организации.

3.6. После завершения монтажных работ на стенде служба IT-подключений комплекса осуществляет обжим сетевого кабеля разъёмом RJ45.

3.7. Любое самостоятельное/несанкционированное подключение/отключение к интернет-сетям Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» запрещено. В случае любого самостоятельного/несанкционированного подключения уполномоченная служба Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» налагает штраф.

### **4. Подключение сетям водоснабжения Выставочного комплекса «Тимирязев Центр».**

4.1. Подключение/отключение к сетям водоснабжения Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» для Экспонентов, Застройщиков и иных подрядных организаций, прошедших аккредитацию, осуществляется СТРОГО в соответствии с п. 12 Приложения №1 к «Правилам участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

4.2. Перед началом монтажа совместно с уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций необходимо

определить места подключения сетям водоснабжения в соответствии с поданными документами.

4.3. Подключение к сетям водоснабжения Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» осуществляется только уполномоченными сотрудниками Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и/или аккредитованных подрядных организаций.

4.4. Для подключения/отключения к сетям водоснабжения Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» необходимо обратиться к уполномоченным сотрудникам:

- Инженерная служба комплекса (ООО «РАНФОРТ»)

+7 989 201 57 33

- Технический контроль (ООО «АРТКАПИТАЛ»)

+7 980 121 12 80

4.5. Любое самостоятельное/несанкционированное подключение/отключение к сетям водоснабжения Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» запрещено. В случае любого самостоятельного/несанкционированного подключения уполномоченная служба Выставочного комплекса «Тимирязев Центр» налагает штраф.